

## 列印頭拆解方式說明

步驟一：將二顆螺絲取下。



步驟二：將排線取下，即可將列印頭取出。



